



Низкочастотный локатор Восток-НЛ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.vostokoil.nt-rt.ru || эл. почта: vls@nt-rt.ru

Назначение

ВОСТОК-НЛ - это локатор, работающий на низких частотах, служит для приема электромагнитных сигналов, генерируемых трансмиттерами серии «ВОСТОК-Т», позволяющими определить местоположение устройств очистки трубопровода.

Устройство мобильно, выполнено в прочном корпусе, имеет антенну с соединительным кабелем.

Технические характеристики:

Наименование характеристики	Значение
Расстояние по воздуху, на котором антенна низкочастотного локатора (приемника) устойчиво принимает сигнал трансмиттера (при соосном расположении антенн локатора и трансмиттера и отсутствии помех)	до 25 м
Длительность работы при температуре окружающей среды: -20 ... +40°C	70 часов
Источник питания	4 литиевые батареи 1,5 В
Температурный диапазон работы	-20 ... +60°C
Температурный диапазон работы в северном исполнении	-40 ... +60°C
Вес нетто с антенной, не более	5 кг
Габаритные размеры: – низкочастотный локатор (ширина x высота x длина) – антенна (диаметр x длина)	75x220x200 мм 50x310 мм
Точность определения местонахождения очистного устройства	+ 0,5 м
Возможность приема сигнала трансмиттера в положении «антенна на весу» (при движении оператора по трассе)	Да
Отображение приема сигнала трансмиттера на:	– жидкокристаллическом дисплее; – стрелочном индикаторе
Управление работой локатора (установка режима работы, просмотр данных памяти и др.)	клавиатурой панели
Встроенная спутниковая навигационная система (GPS-приемник)	Да
Возможность хранения данных о дате и времени фиксации и типе сигнала трансмиттера из трубопровода	Да
Тип протокола при выводе данных на компьютер через USB-порт	– дата и время фиксации сигнала трансмиттера; – тип сигнала (13, 22 Гц и сигнал «Семигор»); – период следования пачек сигналов (1:1, 1:2, 1:3, 1:6, непрерывный)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.vostokoil.nt-rt.ru || эл. почта: vls@nt-rt.ru